

SUMMIT

FS38 E • FS38 S



РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ MONTAJ KILAVUZU ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ



BILT.

Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

8651259

112723

RU / HU / TR / EL



RU

- △ Отрежьте все четыре угла картонной коробки и загните стороны вниз.
- △ Собирать гриль на плоской, ровной и мягкой поверхности.
- △ Перед установкой снять защитную пленку с деталей из нержавеющей стали.
- △ Не использовать для сборки электроинструменты.
- △ Для сборки необходимо 2 человека.
- △ Приобретенная модель может отличаться от представленной на изображениях.
- △ Соответствующие инструкции по зажиганию представлены в разделе Диагностика и устранение неисправностей в вашем руководстве пользователя гриля.

HU

Vágja le a karton mind a négy sarkát, és hajtsa le az oldalát lefelé.

- △ A grillt sík, vízszintes és puha felületen szerelje össze!
- △ Az összeszerelés előtt vegye le a védőfóliát a rozsdamentes acél alkatrészekről!
- △ Az összeszereléshez ne használjon motoros szerszámokat!
- △ Az összeszereléshez 2 személy szükséges.
- △ Az illusztrációkon látható és a megvásárolt modell vizuális megjelenése között lehetnek eltérések.
- △ A gyufás begyújtásra vonatkozó utasításokat lásd a felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás című részében.

TR

- △ Kartonun dört köşesini de kesin ve kenarları aşağı doğru katlayın.
- △ Izgarayı düz, dengeli ve yumuşak bir yüzeyde monte edin.
- △ Montajdan önce paslanmaz çelik parçalardaki koruyucu filmi çıkarın.
- △ Montaj yaparken elektrikli aletler kullanmayın.
- △ Montaj için 2 kişi gereklidir.
- △ Resimlerle satın alınan model arasında görsel farklılıklar olabilir.
- △ Kibritle yakma talimatları için Kullanım Kılavuzu'nun Sorun Giderme bölümüne bakınız.

EL

- △ Κόψτε και τις τέσσερις γωνίες του χαρτοκιβωτίου και διπλώστε τις πλευρές προς τα κάτω.
- △ Συναρμολογήστε την ψησταριά πάνω σε μια ίσια, επίπεδη και μαλακή επιφάνεια.
- △ Πριν την εγκατάσταση, αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τα εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα.
- △ Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτροκίνητα εργαλεία για τη συναρμολόγηση.
- △ Για τη συναρμολόγηση χρειάζονται 2 άτομα.
- △ Ενδέχεται να υπάρχουν οπτικές διαφορές μεταξύ των εικόνων και του μοντέλου που έχει αγοραστεί.
- △ Ανατρέξτε στην ενότητα Αντιμετώπισης Προβλημάτων του Οδηγού Κατόχου για οδηγίες σχετικά με το άναμμα με σπρίτο.

ИНСТРУМЕНТЫ ВКЛЮЧЕНЫ:

ESZKÖZÖKET TARTALMAZ:

ARAÇLAR DAHİL:

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:











НЕОБХОДИМЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ:








TOVÁBBI SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK:





GEREKEN ALETLER:



ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:







1	
1	
1	
2	
1	
1	
1	
1	
1	





5	
2	
1	
1	
1	
1	
5	
4	
1	
1	
1	
6	

1	
1	
4	
2	
2	
1	
6	
3	
1	


1	
1	
1	
1	
1	





1




2




3





4




5






6





7




8



9




10




11



- D + -6






12






13







14





15





16



17






18









19



-2








20**-2****21****-4**



22






-1





23



24




25



26





-2




27




-1



28




29




30




-2




31



32



33




См. Инструкции к принадлежности Weber Crafted Outdoor Kitchen Collection.

Olvassa el a Weber Crafted Outdoor Kitchen Collection tartozékaival kapcsolatos utasításokat.

Weber Crafted Outdoor Kitchen Collection aksesuar talimatlarınıza bakın.

Ανατρέξτε στις οδηγίες αξεσουάρ Weber Crafted Outdoor Kitchen Collection.






Для получения информации о характеристиках и эксплуатации гриля прочтите Руководство пользователя.

A funkciókat és a használatot illetően lásd a felhasználói kézikönyvet.

Özellikler ve kullanım için Kullanım Kılavuzuna bakın.

Για τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου.



Для получения информации о характеристиках и эксплуатации гриля прочтите Руководство пользователя.


A funkciókat és a használatot illetően lásd a felhasználói kézikönyvet.

Özellikler ve kullanım için Kullanım Kılavuzuna bakın.

Για τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου.

36

Для получения информации о характеристиках и эксплуатации гриля прочтите Руководство пользователя.





A funkciót és a használatot illetően lásd a felhasználói kézikönyvet.

Özellikler ve kullanım için Kullanım Kılavuzuna bakın.

Για τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου.

37




38



Для получения информации о характеристиках и эксплуатации гриля прочтите Руководство пользователя.

A funkciót és a használatot illetően lásd a felhasználói kézikönyvet.

Özellikler ve kullanım için Kullanım Kılavuzuna bakın.

Για τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου.








Информацию об использовании портативного зарядного устройства смотрите в разделе «Подключение портативного зарядного устройства» Руководства пользователя.

Egy külső áramforrás használatára vonatkozó információért lásd a Felhasználói kézikönyv „Külső áramforrás csatlakoztatása” című részét.

Haricî bir taşınabilir şarj aleti kullanmayla ilgili daha fazla bilgi için "Haricî Bir Taşınabilir Şarj Aleti (Power Bank) Bağlama" konusuna bakın.

Για πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ενός εξωτερικού φορητού φορτιστή, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδέοντας έναν εξωτερικό φορητό φορτιστή" στο εγχειρίδιο χρήστη.

40





Для получения информации о характеристиках и эксплуатации гриля прочтите Руководство пользователя.

A funkciót és a használatot illetően lásd a felhasználói kézikönyvet.

Özellikler ve kullanım için Kullanım Kılavuzuna bakın.

Για τα χαρακτηριστικά και τον τρόπο χρήσης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο κατόχου.

42



Соответствующие инструкции по поджигу при помощи спичек представлены в разделе «Поиск и устранение неисправностей» Руководства пользователя для вашего гриля.

A gyufás begyújtásra vonatkozó utasításokat lásd a felhasználói kézikönyv Hibaelhárítás című részében.

Kibritle yakma talimatları için Kullanım Kılavuzu'nun Sorun Giderme bölümüne bakın.

Ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων» στο Εγχειρίδιο κατόχου για οδηγίες σχετικά με το άναμμα με σπρίτο.

- ⚠ Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη έχουν συναρμολογηθεί και ότι όλο το υλικό είναι σφιγμένο, προτού θέσετε σε λειτουργία την ψησταριά σας.
- ⚠ Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας, προτού θέσετε σε λειτουργία την ψησταριά σας.
- ⚠ A grill üzembe helyezése előtt győződjön meg arról, hogy minden alkotóelemet összeszerelt és az alkatrészeket rögzítette.
- ⚠ A grill használata előtt távolítson el minden csomagolóanyagot.
- ⚠ Barбекүнүзү чалыштырмадан өңце бүтүн парçаларын монте едильдигинден ве түм видаларын ве сомунларын tamamen сикылдыгындын емин олун.
- ⚠ Barбекүнүзү чалыштырмадан өңце түм амбалай малземелерини чыгарын.
- ⚠ Перед использованием гриля убедитесь, что все элементы собраны и все соединения затянуты.
- ⚠ Перед эксплуатацией гриля удалите все упаковочные материалы.

Зарегистрируйтесь сегодня.

Regisztráljon még ma!

Hemen Kaydolun.

Καταχωρήστε την Ψησταριά Σας Σήμερα.



Apple and the Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc. Android and Google Play are trademarks of Google Inc.

© 2023 Designed and engineered by Weber-Stephen Products LLC,
1415 S. Roselle Road, Palatine, Illinois 60067 USA.
www.weber.com